



## Hướng dẫn NẠP PHẦN MỀM lần đầu cho USB BLUETOOTH DSP 5.4

(Phần mềm này chỉ dùng cho bộ kit rời USB BLUETOOTH khách tự ráp mua từ shop, không áp dụng cho sản phẩm khác hay mua hàng ở nơi khác.)


Bước 1: Tải phần mềm fw\_usb\_bt\_v1.zip về giải nén > pass: 1111




Bước 2: Mở file updata.exe



Bước 3: Chọn Tự Động Nâng Cấp > Chọn Mở (open files)



Bước 4: Chọn file updata.ufw > chọn open



Sau khi được như hình bên dưới thì cắm usb đã hàn chuẩn vào máy tính, phần mềm sẽ tự cập nhật như hình.



Sau khi cập nhật xong như hình thì rút USB ra, tắt phần mềm đi. Các chức năng sau đó đã đầy đủ như bản mua ráp sẵn.

#### **VÀI LƯU Ý:**

- Nhớ bật công tắc BIT lên on trước khi cắm vào máy tính.
- Kiểm tra kỹ xem có chân ic nào bị dính không, ic này rất dễ dính chân nếu tay nghề hàn kém.
- Đôi khi cắm vào chip không nhận ONLINE > có thể kiểm tra lại chân USB trên mạch xem có hàn dính không, xử lý lại chỗ dính. Hoặc chân IC hàn nhìn đã ok nhưng chưa tiếp hết cũng gây ra máy tính chưa nhận usb.